## **MAKİNE AYARLARI**

- A. MAVİ EKRAN TİPİ
- 1. Makine SET Ayar sayfasına giriniz



2. İşlem Yönetimi sayfasına giriniz

MAKINA AYARLARI	
JAK.KIRMA KAFA TASIMA BANDI. TEST MODU	NDL. ITEM INFO. AYAR
SENSOR KONTROL PARCA DUSURME	ORGU BASL BIL
EKRAN MODU MEKIK IPTAL	KILITLE SAAT/GUN
SECENEK	MESAJ GECMISI
JAK, KIR, DUZEN	ISLEM YONETIMI LEAD. POS. ERR. HIST

3. Yönetici modunda olduğunuzda emin olunuz. Operatör modunda iseniz şifre girip yönetici moduna giriniz. Ok tuşuna basarak ilerleyiniz



4. Kullanıcı adı ve şifre kısımlarının resimdeki gibi olduğunu kontrol ediniz.

YONET	
DOSYA SUNUCUSU	ONAY
KULLN ISMI shima SIERE seiki	
YONETICI ICIN FTP ALICIŠI	
KULLN ISMI shima SIERE seiki	
KULLANICI ICIN FTP ALICISI	
SIFRE seiki	
VERSIYON YUKLEME ICIN FTP SUN	
SIFRE admin	

5. IP adresini Bilgisayarın IP adresine göre düzenleyiniz.

Veri gönderme süresini 20-30 veya 60 sn. aralığında düzenleyiniz.

Makine numarasını giriniz.



6. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Evet tuşuna basınız.

MAKINA AYARLARI	
JAK.KIRMA KAFA TASIMA BANDI. TEST MODU	NDL. ITEM INFO. AYAR
SEN: AYA. BIL YUKLENEC PARI EKRI MEK SECI	EKMI ?
JAK, KIR, DUZEN	ISLEM YONETIMI I FAD POS FRR HIST

## MAKİNE AYARLARI

- B. DOKUNMATİK EKRAN TİPİ
- 1. Makine SET Ayar sayfasına giriniz

DRIVE		0.000m/s	00:00:00	
PIECE	4	17 COURS	: 778(	0)
CONT.		:	0 ( MAIN	: 0)
MODE	CO	NT. ECON.	No. 6	18/ 18
LOOP	No.	1 2ND ST	No.	1 2000
Contraction of the local division of the loc	MAIN STITCH	2ND ST CAM	ALC: NO.	
ВАСК	LO 50 6.11	50 6.1		
	UO	0		
		0.0 %		- 🔕
FRONT	U 0	0		
	LO O	0		
PDOWN	No.	0 PDOWNin	t E (	В
RACKING	B L 0.5	50P	El la la	
P1481_L.9	999			
8				

2. Yönetim sayfasına giriniz

MACH	INE ADJUS	R ( )		
	PRESS OFF KN	MACH.		MESSAGE HISTORY
2	SENSOR CHECK	DEBUG	MODE	
	LANGUAGE	KEYLOCK	KNIT INITIAL DATA	MANAGE
	CLOCK/DATE	OPTION		
P	RACKING ADJ.	RACKING TUNING	CARR. DRV.BELT ADJ	CARRIER STOPPER
	WARM UP	CLEANER MODE	STH CAM TUNING	2ND ST.DIFFERENCE
	DRIVING PULLEY			
8	C.,			SHIMATRONIC

3. Yönetici modunda olduğunuzda emin olunuz. Operatör modunda iseniz şifre girip yönetici moduna giriniz. Ok tuşuna basarak ilerleyiniz



4. Kullanıcı adı ve şifre kısımlarının resimdeki gibi olduğunu kontrol ediniz.

MANAGE							
FILE SERVER			EX	(EC			
USER NAME	shima	PASSV	VORD	seiki			
FTP CLIENT FOR MANAGER							
USER NAME	shima	PASSV	VORD	seiki			
FTP CLIENT FOR OPERATOR							
USER NAME	shima	PASSV	VORD	seiki			
FTP CLIENT FOR VERSION UP							
USER NAME	admin	PASSV	VORD	admin			
8 6		Y	SHIMATI	RONIC			

5. IP adresini Bilgisayarın IP adresine göre düzenleyiniz.

Veri gönderme süresini 20-30 veya 60 sn. aralığında düzenleyiniz.

Makine numarasını giriniz.



6. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Evet tuşuna basınız.

DRIVE		0.000	m/s 🙋 00	00:00:00		
PIECE	4	17 c	OURS :	778(	0)	To a
CONT			: 0 (	MAIN	l :	0)
MODE		CONT. EC	ON.	No.	6 18/	18 Junior 1
LOOP	No.	1 2N	D ST	No.		1 9998
DACK	LO 50	STORE TUNING D	ATA ?			
BACK	UO	YES	NO			
FRONT	UO	0.0 %	)			
FRUNT	LO O	C	)			- Im
PDOWN RACKING	No. B	0 PD	OWNint	F	0 B	0
P1481_L.9	999					
A. THE					SHIMATRO	